

KARNIESEN

A20 FIRST



Eleganti e robusti, sia con tessuti leggeri che con tende pesanti: i binari per tende in legno sono una tendenza attuale. Semplici, eleganti e discreti nell'aspetto, creano nuovi accenti nel design d'interni.



rimontaggio

montaggio a parete

Supporto a soffitto
(preforato)

Colore dell'apertura

rovere

acero

faggio

Weiss

argento

Altezza dell'apertura

50 mm

chiusura laterale

Coperchio laterale su entrambi i
lati (standard)

senza coperture laterali

Coperchio laterale sinistro

Coperchio laterale destro

Gut zu wissen

Ferrovia su uno, due o tre binari:

Numero di cinghie a 100 cm: 3

Numero di alianti per corsa a 100 cm: 16