

CARNESI

A19 TIMBER



Eleganza per tessuti leggeri o resistenza nonostante i pesanti tendaggi: i binari per tende in legno sono in voga ai tempi. Semplici, eleganti e dall'aspetto discreto, definiscono nuovi accenti nel design della casa.



rimontaggio

montaggio a parete

Supporto a soffitto
(preforato)

Colore dell'apertura

Rovere chiaro

cuore-faggio

rami d'albero

ramo di abete rosso

Fichte Bramberg

Abete rosso di Arlington

Abete antico

Abete vecchio

Rovere Sanremo

dado

bianco (RAL 9016)

grigio (RAL 7047)

Altezza dell'apertura

110 mm

chiusura laterale

Coperchio laterale su entrambi i
lati (standard)

senza coperture laterali

Coperchio laterale sinistro

Coperchio laterale destro

product pdf good to know headline

Disegni speciali su progetto disponibili su richiesta.

Tutti i valori sono dati dal produttore, sono possibili fluttuazioni dovute alla produzione.

Stand 22.01.2025

Ferrovia su uno, due o tre binari:

Numero di cinghie a 100 cm: 3

Numero di alianti per corsa a 100 cm: 16